

















# 91-71101



11

2

3

4

5

4

10

9

6

7

8

PL- Instalować wyłącznie poza zasięgiem rąk  
CZ- Instalujte pouze mimo dosah rukou  
BG- Инсталирайте само извън обсега на ръцете  
LT- Įdiekite tik rankų nepasiekiamoje vietoje  
SK- Inštalujte iba mimo dosahu rúk  
RO- Instalați numai la îndemâna copiilor  
EN - Install only out of reach of hands  
RUS- Устанавливать только вне досягаемости рук  
SLO- Namestite samo izven dosega rok  
LV- Instalējiet tikai rokas nepieejamā vietā  
EE- Paigaldage ainult käed kättesaamatus kohas  
UA- Встановлюйте тільки поза досяжністю рук  
EL- Εγκαταστήστε μόνο μακριά από τα χέρια  
DE- Nur außerhalb der Reichweite von Händen installieren  
HU- Kizárólag kézen kívül helyezkedjen el  
FR- Installez uniquement hors de la portée des mains  
IT- Installare solo al di fuori della portata delle mani  
ES- Instalar solo fuera del alcance de las manos